

GRUNDIERUNGEN FÜR FRANKOSIL® 1K Plus

NUR EINE GRUNDIERUNG

Keine Grundierung auf Beton- und Holz-
untergründen nötig. PR150 für alle
Kunststoffuntergründe, auch haftungskritische
Kunststoffdachbahnen und - fensterprofile.
Das alles ohne Anschleifen.

- ✓ FPO/TPO
- ✓ PVC
- ✓ EVA/VAE
- ✓ ECB
- ✓ PIB
- ✓ EPDM
- ✓ Kunststofffensterprofile

**KEINE
GRUNDIERUNG**
für die folgenden
Untergründe
notwendig

Beton

Holzwerkstoffe bei Anschlüssen

Bitumenbahn beschiefert

Dämmstoffe

Mauerwerk

NEU



NEU



Selbst nach **Arbeitsunterbrechungen** von **ÜBER 24 STUNDEN** ist **KEIN SCHLEIFEN NOTWENDIG.**

Einfach FRANKOSIL® 1K Plus reinigen, mit **PR150** aktivieren & weiter abdichten.

FRANKOSIL®

mit TH610 (Verdünner) reinigen
mit Schleifpapier anrauen +
PR150 (Mega-Primer) auftragen*

Eisen und
NE-Metalle

FRANKOSIL®

mit TH610 (Verdünner) reinigen und PR150
(Mega-Primer) auftragen*

EPDM-Bahn

FPO-, PVC-Bahn

Hart-PVC/GFK

* **Wichtiger Hinweis:** Mit den vorstehenden Informationen möchten wir Ihnen einen kurzen, unverbindlichen Einblick in unser Produktangebot und dessen mögliche Anwendungsbereiche bieten. Änderungen und Ergänzungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Maßgeblich für den Inhalt von Verträgen sind die jeweiligen Bestellunterlagen. Für ein individuelles Beratungsgespräch stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich in unseren aktuellen technischen Unterlagen auf www.franken-systems.de/service/downloads

ODER

Nutzen Sie unseren
Untergrundberater
mit diesem QR Code:



Ideal für unsere Abdichtungssysteme:

SYSTEM
FRANKOLON®

SYSTEM
FRANKOSIL®

SYSTEM
REVO PUR®

**FRANKEN
SYSTEMS**

FRANKEN SYSTEMS GmbH
Südstraße 3
97258 Gollhofen
T +49 9339 988 69 – 0
F +49 9339 988 69 – 99
E info@franken-systems.de
www.franken-systems.de

FRANKEN SYSTEMS GmbH
Bahnhofstraße 5a
CH-9306 Freidorf
T +41 71 566 10 33
E info@franken-systems.ch
www.franken-systems.ch

i Beachten Sie unser technisches Merkblatt.