

Elektro-Rohbauinstallation der dezentralen Lüftungseinheiten

1. Leerrohr-Verlegung – Anschluss an LEDL Leerrohre

Leerrohr-Verlegung mit Anschluss an die in unseren Kästen integrierten Leerrohre (d=20mm) während der Rohinstallation auf der Geschosdecke.

Zusammenführen der Leerrohre an einen zentralen Punkt je Wohneinheit.

ACHTUNG:

Ablüfter sind separat zu innenliegender Badezimmerwand zu führen (eigene Feuchtsteuerung!)

2. Setzen der Unterputz-Dosen



Pendellüfter – Doppeldose tiefe Variante
obere Dose: Steuereinheit | untere Dose Netzteil 230-12 Volt
(optional Dose mit Seitentasche)



Ablüfter – Einzeldose tiefe Variante
Steuereinheit und Netzteil in einer Dose

3. Ausstattung aller Leerrohre mit Leitungspeitschen 3 x 0,5mm² LIYY

